

**INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUCCIONES DE USO****ELECTRIC WATER PUMP BASIC KIT****ATTENTION: Check electrical signal stability, 12V**

Just for GasGas motorcycle before 2014 is necessary to change the regulator by another with an stable DC signal. The original regulator DC output signal is too variable. So it will break the electric water pump.

**ATENCIÓN: Comprueba la estabilidad de la señal eléctrica, 12V**

Sólo para las motos GasGas de antes de 2014 es necesario cambiar el regulador por otro con salida de CC estable. La salida de corriente del regulador original es demasiado variable. Esta variación de señal dañará la bomba eléctrica.

**Not included / No incluido**

Water pipes and pump frame support is not included. This kit needs to be finish by the customer depending each motorcycle model year. Connect the pump, central pipe=input, external pipe=output/ Los tubos del agua y el soporte de la bomba al chasis no están incluidos. El cliente tendrá que adaptarse el kit a su moto en función del año. Conecta la bomba, tubo central=entrada, tubo exterior=salida.

**Wiring connections / Conexión del cableado**

From the water pump you will find 2 different wires. Check how to connect them: / De la bomba salen 2 cables. Comprueba como conectarlos:

Wire / Cable	Connect with regulator output DC signal / Conectar a la salida de CC del regulador
1.- Red / Rojo	(-) Ground / Masa
2.- Blue / Azul	(+) Positive / Positivo

**Improvement / Mejora:**

- 1.- Stable water flow volume, 1500 l/h, around the engine and radiators / Estable caudal de agua, 1500 l/h, circulando por el motor y radiador.
- 2.- No dependence of engine rpm / Independencia de las revoluciones del motor
- 3.- Avoid overheating the engine during low rpm tracks or waiting time / Evite el sobrecalentamiento del motor durante tramos a bajas rpm o tiempo de espera

Please check our website or contact us by email at any doubt / Por favor compruebe nuestro web o contáctenos por email ante cualquier duda.